

Chaise publicitaire



Contenu de la livraison




Chaise publicitaire se compose de :
1 x châssis
2 x baguette

Le châssis avec revêtement comprend :
1 x revêtement pour siège
1 x revêtement pour dossier

Montage



1. Introduisez les baguettes aux ourlets à jours du siège.



2. Déployez le châssis légèrement.



3. Maintenant glissez le revêtement du siège dans les profilés aux deux côtés.



4. Fixez le revêtement du dossier (voir illustration).



5. Ensuite déployez le fauteuil complètement. Terminé !

Notre astuce :

1. Installez la chaise publicitaire seulement sur des surfaces plates.
2. S'il vous plaît évitez d'exposer la chaise en permanence au temps, et casez-le toujours à un endroit sec.
3. Enlevez les baguettes des ourlets avant le lavage du revêtement.

Conseil d'entretien : Des décolorations du bois sont naturelles malgré le glacis protecteur et ne sont pas une raison valable pour une réclamation. Ceci est aussi valable en cas d'utilisation / de traitement / de stockage incorrects. Le cadre en bois peut être nettoyé avec une éponge humide. L'entoilage du tissu est fixé grâce à la mécanique de changement des tissus et peut être retiré avec peu d'effort pour le nettoyage (lavage délicat à 30 degrés, n'est pas approprié pour un sèche-linge).